



## ***Manuel d'utilisation V1.0***

Série **MT**

Caméra  
thermique à dôme

Modèle : M6T25S / M6T25SNA



**Conseil**

Veillez consulter ce manuel avant d'utiliser le produit et gardez-le pour référence future.

# MT Série

## Manuel d'utilisation



<b>1</b>	<b>Informations importantes sur la sécurité</b>	<b>1-5</b>
<b>2</b>	<b>Avertissement au laser</b>	<b>6-6</b>
<b>3</b>	<b>Contenu de l'emballage</b>	<b>7-7</b>
<b>4</b>	<b>Composants</b>	<b>8-8</b>
<b>5</b>	<b>Conception de l'alimentation de l'appareil</b>	<b>9-10</b>
<b>6</b>	<b>Affichage</b>	<b>11-11</b>
<b>7</b>	<b>Spécifications</b>	<b>12-12</b>
<b>8</b>	<b>Installation</b>	<b>13-15</b>
<b>9</b>	<b>Contrôle</b>	<b>16-18</b>
<b>10</b>	<b>Téléchargement de l'APP</b>	<b>19-19</b>
<b>11</b>	<b>Connexion de l'APP</b>	<b>19-20</b>
<b>12</b>	<b>Fonctions de l'APP</b>	<b>21-31</b>
<b>13</b>	<b>En savoir plus</b>	<b>32-32</b>



## **Informations importantes sur la sécurité**

### **Influences environnementales**

Ne dirigez jamais l'objectif de l'appareil directement vers des sources de chaleur intense telles que le soleil ou des équipements laser. L'objectif peut agir comme une lentille de combustion et endommager les composants internes.

### **Risque d'ingestion**

Ne laissez pas cet appareil à la portée des jeunes enfants.

Une manipulation incorrecte peut provoquer le détachement de petites pièces qui pourraient être avalées.

### **Instructions de sécurité pour l'utilisation**

- Manipulez l'appareil avec soin : une manipulation brutale peut endommager la batterie.
- N'exposez pas l'appareil au feu ou à des températures élevées.
- Installez les piles correctement selon les instructions sur l'appareil. La connexion inversée est interdite.
- La capacité de la batterie diminue lorsqu'elle est utilisée à des températures ambiantes froides. Cela n'est pas un défaut et est dû à des raisons techniques.
- Conservez toujours l'appareil dans un endroit sec et bien ventilé. Pour un stockage prolongé, retirez les piles.
- La température recommandée pour l'utilisation de ce produit est de -20 °C à +60 °C. Sinon, cela affectera la durée de vie du produit.
- Ne stockez pas l'appareil pendant de longues périodes à des températures inférieures à -20 °C ou supérieures à 60 °C, car cela réduira de façon permanente la capacité de la batterie.
- Si l'appareil est endommagé ou si la batterie est défectueuse, envoyez l'appareil à notre service après-vente pour réparation.

## Déclaration de conformité de l'UE

Plage de fréquences du module émetteur sans fil :

WLAN : 2,412-2,472 GHz (pour l'UE)

Puissance du module d'émetteur sans fil < 20 dBm (uniquement pour l'UE).



Nous, Inlumen Technologies Co., Ltd., déclarons par la présente que les types d'équipements radio MT sont conformes aux Directives 2014/53/UE et 2011/65/UE.

### Élimination des batteries



2023/1542 (Réglementation sur les batteries) : Ce produit contient une batterie qui ne peut pas être éliminée comme déchet municipal non trié dans l'Union Européenne. Pour les détails concernant la batterie, référez-vous à la documentation du produit spécifique. La batterie est marquée avec ce symbole, qui peut inclure Cd (indiquant le cadmium), Pb (indiquant le plomb) ou Hg (indiquant le mercure). Pour un recyclage approprié, veuillez retourner la pile à votre fournisseur ou l'envoyer à un point de collecte désigné. Pour plus d'informations, visitez [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).

### Informations pour les utilisateurs sur l'élimination des équipements électriques et électroniques (ménages privés)



2012/19/UE (directive DEEE) : Les produits marqués avec ce symbole ne peuvent pas être éliminés comme déchets municipaux non triés dans l'Union Européenne. Pour un recyclage approprié, retournez ce produit à votre fournisseur  local lors de l'achat d'un nouvel équipement équivalent, ou éliminez-le dans des points de collecte désignés.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).

## **Pour les clients professionnels au sein de l'Union européenne**

Veillez contacter votre revendeur ou fournisseur concernant l'élimination des appareils électriques et électroniques. Il vous fournira des informations complémentaires.

## **Informations sur l'élimination dans d'autres pays en dehors de l'Union Euro\_x0002\_péenne**

Ce symbole est uniquement applicable dans l'Union européenne. Veuillez contacter votre autorité locale ou votre revendeur si vous souhaitez éliminer ce produit et demander une option d'élimination.

## **Utilisation prévue**

L'appareil est destiné à afficher les signatures thermiques lors de l'observation de la nature, des observations de chasse à distance et pour un usage civil. Cet appareil n'est pas un jouet pour les enfants.

Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans ce manuel d'opération. Le fabricant et le revendeur déclinent toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation non prévue ou incorrecte.

## **Test de fonctionnement**

Avant utilisation, veuillez vous assurer que votre appareil ne présente aucun dommage visible.

Faites un test pour voir si l'appareil affiche une image nette et non perturbée.

Assurez-vous que les réglages de la caméra thermique à dôme sont corrects.

## **Installation/Retrait de la batterie**

Les caméras thermiques à dôme de la série MT permettent l'installation d'un pack de batterie. Référez-vous à la section Alimentation pour les détails.

## **Déclaration FCC**

FCC ID : 2BHF-9000

### **Exigences d'étiquetage**

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

### **Informations à l'utilisateur**

Toute modification ou changement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

## **EMC : Classe B**

Remarque : Cet équipement a été testé et a été jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC.

Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas lors d'une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Plage de fréquence du module radio WLAN : 2,412-2,472 GHz

Pour se conformer aux exigences d'exposition aux RF, une distance de séparation minimale de 0,00 cm doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et l'appareil, y compris l'antenne.




# Avertissement au laser

M6T25S (Pour les utilisateurs en Europe)




OUVERTURE LASER



M6T25SNA



OUVERTURE LASER




OUVERTURE LASER

 LASER Ouverture		<b>ATTENTION</b> LASER 3R	
	P < 5 mW, 515 nm P < 10 mW, 905 nm 200 ns EN 60825-1:2014/A11:2021		




## Contenus de l'emballage

SN	Nom	Compter
①	Caméra thermique à dôme MT	1
②	Batterie	2
③	Base à ventouse	1
④	Ventouse	3
⑤	Chargeur de batterie	1
⑥	Pack d'accessoires	1
⑦	Manette Bluetooth	1
⑧	Allume-cigare	1
⑨	Manette filaire	1
⑩	Boucle	1
⑪	Base à assembler soi-même	1
⑫	Câble multifonction	1
⑬	Vis	plusieurs





## Composants



① Télescope laser

② Objectif

③ Couvercle de batterie

④ Antenne Wi-Fi

⑤ Interface de câble multifonction

⑥ Pointeur laser


Remarque : En raison des exigences réglementaires, le « pointeur laser » est actuellement indisponible dans la région européenne.




## Conception de l'alimentation de l'appareil

### Conception de l'alimentation 1 :

1. Alimentation filaire, avec le schéma de câblage comme montré dans la figure suivante ;



MT



Câble multifonction


Câble multifonction ① : Connectez-le à l'interface de la caméra thermique infrarouge MT ①, et alignez le point blanc à l'extrémité du câble d'alimentation avec le point blanc sur l'appareil avant l'insertion.

Câble multifonction ② : Interface d'alimentation (**12 V CC**)

Câble multifonction ③ : Port de sortie analogique BNC, connecté à l'écran

Câble multifonction ④ : Port de câble de poignée, connecté à la manette filaire


**Remarque :** Le port ① du câble multifonction est auto-verrouillant. Vous devez appuyer sur le port à l'extrémité du connecteur de câble ② pour le libérer avant de le retirer après que le port a été inséré dans l'appareil.



Extrémité du connecteur de câble

## Conception de l'alimentation 2 :

### 2. Alimentation par batterie ;



Installez la batterie ② au bas du ①MT. Après avoir installé la batterie, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation de la batterie pendant quelques secondes pour commencer à alimenter l'appareil et l'allumer.

**Remarque : Le couvercle de la batterie doit être retiré avant d'installer la batterie.**

## **Affichage**

### **Méthode 1 :**

Lorsque la caméra à dôme est connectée à l'alimentation, vous pouvez connecter l'application Nocpix. Pour le téléchargement et la connexion de l'application, veuillez vous rendre à « Téléchargement de l'application » à la page 21.



### **Méthode 2 :**

La caméra peut être connectée à l'interface BNC de l'écran d'affichage via le câble multifonction.



# Spécifications

Modèle	M6T25S	M6T25SNA
<b>Microbolomètre</b>		
Détecteur	640×512, Microbolomètre VOx	
Taille des pixels	12 µm	
Plage spectrale	8 à 14 µm	
NETD	≤ 15 mK	
Fréquence des frames	50 Hz	
<b>Spécifications optiques</b>		
Objectif	25 mm	
Champ de vision	17,5°×14,0°	
Plage d'imagerie	≥ 20 m	
Grossissement numérique	×1/×2/×4	
Traitement d'image	Réduction du bruit par filtre numérique/amélioration des détails numériques	
<b>Caméra</b>		
Plage d'azimut	Rotation continue à 360°	
Plage d'inclinaison	-90° à +90°	
Moteur	Moteur sans balais avec entraînement direct, sans mécanisme de transmission, faible bruit et performance stable	
Nombre de points prédéfinis	Jusqu'à 8	
Croisière automatique	Traçage : Croisière dans l'ordre des points prédéfinis	
<b>Traitement intelligent</b>		
Recherche intelligente	Recherche automatique en croisière	
	Recherche en croisière à point fixe	
Suivi intelligent	Suivi automatique	
	Suivi manuel	
<b>Fonctionnalités</b>		
Pointeur laser	×	√
Télescope laser	1200 m	
<b>Alimentation électrique</b>		
Alimentation	12 V/Batterie spéciale sélectionnée (autonomie de la batterie : 7 h)	
Consommation d'énergie	6 W	
<b>Interfaces</b>		
Wi-Fi	√	
Sortie vidéo analogique	Sortie vidéo analogique PAL	
Contrôle	Manette (filaire/bluetooth) / Application InfiRay Outdoor	
<b>Paramètres environnementaux/physiques</b>		
Plage de température de fonctionnement	-20 °C à 60 °C	
Indice IP	IP56	
Dimensions	Ø80,2 mm, hauteur de 146,6 mm	
Poids	889 g	
<b>Méthode de montage</b>		
Ventouse	√	
Montage fixe	Avec support de montage	




## Installation

**Alimentation :** 12 V/Batterie spéciale sélectionnée (autonomie de la batterie : 7 h)

**Plage de température de fonctionnement :** -20 °C à 60 °C

### Installation :


Méthode 1 : Installation avec la ventouse et ses sous-ensembles



Il y a 1 caméra (A), 1 base (B), 3 ventouses et quelques vis (①②③). Tout d'abord, fixez ces pièces ensemble comme montré dans la figure ci-dessus. Ensuite, fixez la caméra à dôme avec les ventouses et placez-la correctement sur le toit.

Appuyez fortement les ventouses contre le toit et actionnez les pompes à air (①) sur les ventouses jusqu'à ce que les cercles rouges rétrécissent dans les pompes.


Pour retirer la caméra du toit, tirez sur le renflement sur le côté (②).



## Méthode 2 : Installation étendue

Il existe une autre méthode si vous souhaitez monter la caméra à dôme ailleurs.

Remplacez la base avec 3 ventouses par les pièces ci-dessous, et vous obtiendrez 4 trous de  $\Phi 6.6$  disponibles.



### **Méthode 3 : Montage sur un trépied**

Il y a un trou pour trépied au centre du dessous de la caméra à dôme pour fixer le produit sur un trépied. Lorsque cette méthode de fixation est utilisée, le produit ne peut pas être alimenté par une batterie.



### **Suggestions :**

Il est recommandé d'ajuster l'objectif de la caméra à dôme vers l'avant du véhicule et de le définir comme la position zéro après que l'appareil soit sous tension. Veuillez consulter le réglage de la position zéro dans l'application pour plus de détails.

Lorsque la caméra à dôme est fixée avec des ventouses, ces ventouses doivent être appuyées fermement sur le toit pour éviter toute fuite d'air potentielle. En même temps, la pompe à air doit être pressée jusqu'à la position extrême.


Lors de longs trajets, il est conseillé de vérifier de temps en temps si la pompe à air se décolle en cours de route.



## Contrôle

### Méthode 1 :

La manette filaire, comme montré dans la figure ci-dessous, où 1 et 2 représentent les boutons, 3 le joystick et 4 l'interface pour le câble multifonction. Vous pouvez contrôler la caméra à dôme en utilisant la méthode suivante.



Fonction	Opération
Correction de l'obturateur	Bouton 2 : pression courte
Pointeur laser (marche/arrêt)	Bouton 1 : double pression
Mesure laser (marche/arrêt)	Bouton 2 : double pression
Enregistrement vidéo <sup>[note1]</sup> (démarrer/arrêter)	Bouton 1 : pression longue <sup>[note 2]</sup>
Retour à la position zéro	Bouton 2 : pression longue
Définir la position zéro	Boutons 1&2 : pression longue
Réinitialisation Wi-Fi <sup>[note3]</sup>	Bouton 1 : pression courte suivie d'une pression longue, répéter 3 fois
Rotation de la caméra	Joystick : la direction du tirage indique la direction de rotation <sup>[note4]</sup>

**Remarque 1 :** Lancez l'application avant cette opération pour pouvoir revoir la vidéo sur la page d'accueil de l'application ;

**Remarque 2 :** La pression longue consiste à appuyer et maintenir pendant plus de 3 secondes ;


**Remarque 3 :** Définissez le mot de passe Wi-Fi sur 12345678 ;

**Remarque 4 :** Plus l'amplitude du joystick est grande, plus la caméra se déplacera rapidement.

\*En raison des exigences réglementaires, le « pointeur laser » est actuellement indisponible dans la région européenne.

## Méthode 2 :

Après avoir allumé l'appareil, ouvrez l'application pour vous connecter à l'appareil, puis appuyez sur l'icône Bluetooth pour activer le Bluetooth. Appuyez longuement sur le bouton ① jusqu'à ce que la lumière sur le contrôleur commence à clignoter. Attendez un moment, et lorsque la lumière clignotante cesse, cela indique que le contrôleur est connecté avec succès au Bluetooth de l'appareil.



## Manuel d'opération du Bluetooth :

Fonction	Opération
Mise en marche/arrêt	Bouton 1 : pression longue
Grossissement successif	Bouton 2 : pression
Correction de l'obturateur	Bouton 3 : pression
Retour à la position zéro	Bouton 4 : pression
Définir la position zéro	Bouton 4 : pression longue
Pointeur laser (marche/arrêt)	Bouton 2 : double pression
Réveil de la manette	Bouton 1 : pression
Télescope laser (marche/arrêt)	Bouton 3 : double pression
Rotation de la caméra	Joystick 5 : la direction de traction indique la direction de rotation

En raison des exigences réglementaires, le « pointeur laser » n'est actuellement pas disponible dans la région européenne.

### Méthode 3 :

Lorsque la caméra à dôme est connectée à l'alimentation, vous pouvez la contrôler via l'application InfiRay Outdoor. Pour le téléchargement et la connexion de l'application, veuillez vous référer à « Téléchargement de l'application » à la page 21.



## **Téléchargement de l'APP**

Vous pouvez télécharger et installer l'application Nocpix sur le site officiel ([www.nocpix.com](http://www.nocpix.com)) ou dans un magasin d'applications. Sinon, vous pouvez scanner le code QR ci-dessous pour la télécharger gratuitement.



## **Connexion de l'APP**

Allumez la caméra et ouvrez le WLAN dans les paramètres de la tablette. Sélectionnez le nom du Wi-Fi de la caméra à dôme et entrez le mot de passe. Par défaut, le nom du Wi-Fi est MT\_xxxx (xxxx indique le type d'appareil et le numéro de série) et le mot de passe est 12345678.

Ouvrez l'application et sélectionnez la série MT dans le menu déroulant. Appuyez sur l'icône Vue de la caméra en bas de l'écran d'accueil pour accéder directement à l'interface de fonctionnement de la caméra à dôme.



### **Précautions d'installation :**

Après avoir changé le nom et le mot de passe du Wi-Fi, l'appareil doit être éteint puis rallumé pour que les modifications prennent effet.

## Fonctions de l'APP

État de l'affichage :



① Source d'alimentation (☐ : Alimenté par l'allume-cigare ; 🔋 : Alimenté par batterie) ;

② État du Bluetooth (📶 : Bluetooth activé, 📶🔕 : Bluetooth désactivé) ;

③ État de la recherche intelligente (🔍 : Recherche automatique ; 🔍🔕 : Hors recherche ; 🔍📍 : Recherche en croisière à point fixe) ;

④ État du suivi intelligent (👁️ : Suivi automatique ; 👁️🔕 : Hors suivi ; 👁️👤 : Suivi manuel) ;

⑤ État actuel du zoom (x1, x2, x4) ;

⑥ État de la connexion Wi-Fi (📶🔕 : Wi-Fi désactivé ; 📶 : Wi-Fi activé) ;

⑦ Mode image (🎮W : Blanc chaud ; 🎮B : Noir chaud ; 🎮R : Rouge chaud ; 🎮C : Pseudo-couleur ; 🌲F : Mode jungle) ;

⑧ État du pointeur laser (🔦🔕 : Éteint ; 🔦🟢 : Allumé) ;

⑨ Azimut actuel de la caméra à dôme (la flèche verte indique l'azimut actuel, qui permet une rotation de 360°) ;

⑩ Angle d'inclinaison actuel de la caméra à dôme (la flèche verte indique l'angle d'inclinaison actuel, qui permet une rotation de -90° à 90°).

**Remarques :** Lors de la connexion via une application mobile, les fonctionnalités supplémentaires suivantes sont disponibles :

1. En appuyant longtemps sur n'importe quelle position de l'écran, l'appareil se déplacera immédiatement vers l'emplacement correspondant.
2. En faisant glisser votre doigt dans n'importe quelle direction sur l'écran, l'appareil se déplacera dans la direction correspondante. La distance et la vitesse du mouvement de l'appareil sont liées à la distance et à la vitesse du glissement de votre doigt. Lorsque vous retirez votre doigt de l'écran, le mouvement s'arrête.

## Instructions d'opération :



### Disque de contrôle

#### Contrôlez l'angle de rotation et la vitesse de la caméra à dôme

Faites glisser le disque de contrôle dans le coin inférieur gauche de l'interface pour faire pivoter l'angle de la caméra à dôme.

Lorsque vous faites glisser le disque, une zone de glissement circulaire s'affiche automatiquement sous le disque. Vous ne pouvez faire glisser le disque que dans cette zone pour faire pivoter l'angle de la caméra à dôme.

Lorsque l'angle de la caméra à dôme change, les angles d'azimut et d'inclinaison sur le côté droit varient en conséquence.

Tapez deux fois sur le petit disque. Vous pouvez passer successivement aux vitesses de rotation de la caméra à dôme, y compris Rapide, Moyenne et Lente.

### Réglage de la position zéro



#### Définir la position actuelle de la caméra à dôme comme position zéro

Il est recommandé de définir une position zéro immédiatement après l'installation. En général, la position pointant droit devant la tête du véhicule est la position zéro.

Lorsque la caméra à dôme est installée, ajustez l'objectif dans la direction droite devant la tête du véhicule.

Après la connexion de l'alimentation, appuyez sur l'icône dans le menu secondaire de l'icône. La position actuelle est automatiquement définie sur zéro.

Vous pouvez également ajuster le disque de contrôle pour définir un angle approprié, puis appuyer sur l'icône pour l'enregistrer comme position zéro.



## Retour à la position zéro

**Permettre à la caméra à dôme de revenir rapidement à la position zéro**

Après la définition de la position zéro, peu importe où la caméra à dôme se tourne, appuyez sur l'icône dans le menu secondaire de l'icône , et l'appareil reviendra rapidement à la position zéro prédéfinie.

## Recherche intelligente



Réglez l'angle d'inclinaison de la caméra à la position horizontale, puis appuyez sur l'icône pour activer cette fonction.

La caméra effectue une rotation horizontale et affiche un carré si une cible est trouvée, comme des êtres humains et des animaux tels que des sangliers, des cerfs, des loups, etc. Appuyez à nouveau sur l'icône pour arrêter la recherche intelligente.



## Suivi intelligent

Appuyez sur l'icône pour activer cette fonction. Appuyez à nouveau pour la désactiver.

Appuyez sur l'icône pour activer le mode de suivi automatique, où vous pouvez sélectionner la cible vous-même.

Dans tous les états, un double appui sur une cible à l'écran passe en mode de suivi manuel pour suivre la cible. Appuyez à nouveau sur l'icône pour désactiver le suivi.

## Activation/Désactivation du pointeur laser



### **Activer/Désactiver le pointeur laser**

Appuyez sur l'icône pour activer le pointeur laser. Un curseur en croix verte est affiché sur l'interface.

Appuyez à nouveau sur l'icône pour désactiver le pointeur laser. Le curseur laser disparaît.

Lorsque le pointeur laser est activé ou désactivé, l'icône dans la barre d'état en haut change en conséquence.

\* En raison des exigences réglementaires, le « pointeur laser » est actuellement indisponible dans la région européenne.



## Activation/Désactivation de la télémétrie laser

Activer ou désactiver la fonction de télémétrie laser

Appuyez sur l'icône pour activer la fonction de télémétrie laser. Un curseur de télémétrie carré bleu est affiché sur l'interface.

Une fenêtre PIP indépendante est affichée dans le coin inférieur droit de l'interface, montrant des détails locaux centrés sur le curseur de télémétrie.

Le coin supérieur droit de la fenêtre PIP affiche la distance jusqu'à la cible sélectionnée par le curseur de télémétrie.

Appuyez à nouveau sur l'icône pour désactiver la fonction de télémétrie laser.

## Correction de l'obturateur



### **Calibrer les images**

Si les images se détériorent, appuyez sur l'icône pour activer la fonction de correction de l'obturateur pour obtenir des images plus nettes.



## Prise de photos

Appuyez sur l'icône pour prendre des photos, et le mot « Réussi » clignote au centre de l'écran.

Accédez à « Photos et vidéos » sur la page d'accueil de cette application pour voir les photos enregistrées.

## Enregistrement vidéo



Appuyez sur l'icône pour démarrer la fonction d'enregistrement vidéo, et un indicateur du temps d'enregistrement est affiché en haut de l'écran.

Appuyez à nouveau sur l'icône pour arrêter l'enregistrement vidéo.

Accédez à « Photos et vidéos » sur la page d'accueil de cette application pour voir les vidéos enregistrées.



## Point prédéfini


### Définir les positions de croisière de la caméra à dôme

Appuyez sur l'icône pour accéder à l'interface secondaire pour configurer un point prédéfini.

Appuyez sur l'icône  Point prédéfini pour ajouter un point prédéfini avec un temps de pause par défaut de 5 secondes et une vitesse de croisière de 1 pour atteindre la position suivante. Alternativement, vous pouvez maintenir enfoncé le point pour accéder à l'interface de configuration du point prédéfini, définir le temps de pause et la vitesse de croisière correspondants, puis appuyer sur « Ajouter » pour terminer l'opération.

Jusqu'à 8 points prédéfinis peuvent être configurés en séquence. Une fois les 8 points configurés, supprimez-les d'abord pour les réinitialiser. Lorsque le bouton numérique devient vert, cela indique qu'un point prédéfini a été configuré. En appuyant sur le bouton numérique, la caméra PTZ (Pan-Tilt-Zoom) se déplacera vers la position du point prédéfini correspondant. En cliquant sur le bouton de croisière , le MT effectuera une croisière en séquence selon l'ordre des points prédéfinis configurés, avec le statut de la croisière clignotant dans le coin supérieur droit de l'écran . Appuyez à nouveau sur le bouton de croisière pour le désactiver ; appuyez sur le bouton de recherche de point fixe , et MT effectuera une recherche de point fixe en séquence selon l'ordre des points prédéfinis configurés, avec le statut de la croisière clignotant dans le coin supérieur droit de l'écran. Pendant la recherche, si une cible est détectée dans le cadre, elle s'arrêtera un moment pour attendre que l'utilisateur décide s'il faut initier la fonction de suivi.

Pour supprimer un point prédéfini, maintenez enfoncé le numéro du point prédéfini, attendez l'apparition de la fenêtre contextuelle, puis appuyez sur le bouton de suppression dans la fenêtre contextuelle pour supprimer le point prédéfini.



## Zoom numérique

Appuyez sur l'icône pour passer en boucle entre les niveaux de zoom numérique (x1/x2/x4).

L'icône de zoom dans la barre d'état en haut change en conséquence.

## Plus



### Définir plus de fonctions

Appuyez sur les fonctions pour accéder au menu secondaire. L'icône devient verte.

Dans le menu secondaire, vous pouvez configurer le mode veille et le mode image, ainsi que modifier le nom et le mot de passe du Wi-Fi.



### Mode veille

Appuyez sur l'icône dans le menu secondaire des paramètres. Une boîte de dialogue s'affiche, vous demandant si vous souhaitez sélectionner le mode veille.

Appuyez sur « Oui ». La caméra à dôme passe en mode veille. Dans ce cas, l'objectif se déplace vers le centre inférieur pour se protéger.

Appuyez sur « Annuler ». L'opération est annulée, et vous revenez au menu secondaire.



Appuyez sur l'icône pour activer/désactiver le Bluetooth de la caméra. Il est recommandé de désactiver le Bluetooth lorsque le manette Bluetooth n'est pas utilisée.

## Plus



### Mode image

Sous le menu secondaire des paramètres, appuyez sur cette icône pour afficher quatre options de mode image : blanc chaud (W), noir chaud (B), rouge chaud (R), pseudo-couleur (C) et mode jungle (F).

Appuyez sur l'icône du mode image que vous souhaitez sélectionner. L'icône dans la barre d'état en haut à droite change en conséquence.

Après avoir défini le mode image, vous pouvez appuyer sur les icônes pour sélectionner d'autres modes ou quitter la configuration du mode image.



### Paramètres de Wi-Fi

Appuyez sur l'icône dans le menu secondaire des paramètres. L'interface de paramètres du Wi-Fi s'affiche.

Le nom Wi-Fi actuel (  ) et le mot de passe (  ) sont affichés sur l'interface.

Appuyez sur les positions correspondantes. Vous pouvez personnaliser le nom et le mot de passe du Wi-Fi.

Après la personnalisation, appuyez sur  pour enregistrer les paramètres et redémarrer l'appareil. Appuyez sur  pour restaurer le compte et le mot de passe aux paramètres par défaut. Appuyez sur  pour annuler l'opération.



## Plus



### Fonction de verrouillage

Appuyez sur  pour activer le verrouillage, et le bouton devient vert . Après verrouillage, seuls les mouvements de panoramique gauche-droite ou d'inclinaison haut-bas sont autorisés individuellement, et les mouvements diagonaux simultanés de panoramique et d'inclinaison ne sont pas permis. Lorsque le disque est glissé en diagonale ou que le joystick est tourné en diagonale, le MT se déplacera effectivement dans la direction du mouvement le plus important (par exemple, si le mouvement de panoramique est plus important que le mouvement d'inclinaison, la caméra se déplacera en panoramique ; il en va de même pour l'inclinaison). Cela permet d'éviter les mouvements d'inclinaison non désirés lorsqu'un panoramique est uniquement prévu.



Site web :  
[www.nocpix.com](http://www.nocpix.com)



Manuel d'utilisation



Facebook



Instagram



YouTube



**Inlumen Technologies Co., Ltd.**

**E-mail** : [service@nocpix.com](mailto:service@nocpix.com)    **Web** : [www.nocpix.com](http://www.nocpix.com)

**Adresse** : 6e étage nord, Bâtiment B3, Parc de logiciels de Hefei, N°800  
Route Ouest de Wangjiang, Zone de développement industriel national  
de haute technologie de Hefei, Anhui, Chine.